


FUNZIONAMENTO PORTE SCORREVOLI

Residenza
Sanitaria
Assistenziale
Torino

Cod IL-U-05

Rev. 00

Pagina 1 di 2

1. Sul pannello di controllo presso la reception sono presenti due interruttori girevoli: quello sulla destra per la porta esterna, quello sulla sinistra per la porta interna
2. Posizionando la freccia dell'interruttore sui diversi simboli, è possibile variare il funzionamento delle porte nei seguenti modi:
 - 2.1  spente (da utilizzare quando è necessario lavare i vetri)
 - 2.2  chiuse
 - 2.3  funzionamento normale (entrata/uscita)
 - 2.4  solo uscita
 - 2.5  aperte
3. È possibile intervenire sulle due porte separatamente, ad esempio lasciandone una aperta e una chiusa, oppure che sia funzionante solo in uscita. Per far ciò è necessario posizionare la freccia dell'interruttore di ogni porta sul simbolo corrispondente
4. Se le porte rimangono bloccate, è possibile sbloccarle intervenendo sulla leva posta in alto a destra su entrambe le uscite. La leva deve essere tirata verso il basso in modo che rimanga in posizione verticale e bisogna spingere manualmente le porte per farle rimanere aperte. La leva deve essere poi riportata in posizione orizzontale
5. L'operatore di servizio notturno al piano 100, alla entrata in servizio, avrà cura di porre il selettore delle porte nella posizione "notturno", ed estrarre la chiave dal quadretto, ponendola nell'apposito gancetto del quadro chiavi posto nel locale di servizio della reception. La porta non si potrà più aprire automaticamente e visitatori, parenti e personale dovranno utilizzare esclusivamente l'ingresso di servizio dal cortile.

data	Emissione	Controllo	Approvazione



SENIOR RESIDENCE

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	FUNZIONAMENTO PORTE SCORREVOLI	Cod	IL-U-05
		Rev.	00
		Pagina 2 di 2	

Senior Residence s.r.l.

Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it