



SENIOR RESIDENCE

Residenza  
Sanitaria  
Assistenziale  
Torino**GESTIONE ALLARMI  
PORTE USCITA DI SICUREZZA**

Cod IL-M-02

Rev. 00

Pagina 1 di 1

**ALLARME PORTE USCITA DI SICUREZZA****1. SIRENA DI ALLARME**

Al suono della sirena modulare, l'operatore presente alla reception deve:

- 1.1 muovere leggermente il mouse o toccare un tasto della tastiera del computer dedicato (Server), per avviare lo schermo
- 1.2 verificare sullo schermo la porta U.S. dalla quale arriva il segnale (simbolo lampeggiante sulla porta), eventualmente esplorando manualmente i vari piani
- 1.3 verificare con l'operatore del nucleo interessato che non ci siano persone all'esterno della porta e lungo la scala di sicurezza, e che tutti gli ospiti siano nel nucleo o rintracciati altrove

**2. TACITAZIONE SIRENA DI ALLARME E RIAVVIARE IL SISTEMA**

L'operatore deve:

- 2.1 fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona lampeggiante
- 2.2 fare clic con il tasto destro del mouse su "INCLUDI"
- 2.3 fare clic con il tasto sinistro del mouse sull'icona lampeggiante
- 2.4 fare clic con il tasto sinistro del mouse su "COMANDI"
- 2.5 fare clic con il tasto sinistro su "RESET SISTEMA"

**A QUESTO PUNTO LA SIRENA SI TACITA E L'ICONA DELLA PORTA SMETTE DI LAMPEGGIARE: IL SISTEMA E' NUOVAMENTE ATTIVO**

Torino 06 gennaio 2007  
R.S.P.P. ing. Ilario Orbecchi

| data     | Emissione | Controllo | Approvazione |
|----------|-----------|-----------|--------------|
| 06/01/07 |           |           |              |

**Senior Residence s.r.l.**

Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it